

WOCA ハードワックスオイル 〈訳〉 2017. 7. 4

ーポリッシャーを使用するウッドフローリングのための基礎仕上げ

- ・ポリッシャーを使用するウッドフローリングのための基礎仕上げ
- ・全てのタイプのウッドフローリングに適する
- ・広い面積に適する
- ・塗膜を作る
- ・ I B R 認証

製品情報

容器：0. 75ℓ／2. 5ℓ

使用量：8-12m²／（木のタイプによる）

色：ナチュラル／エクストラホワイト

塗布エリア

WOCA ハードワックスオイルは専門的な床仕上げ。このオイルはきわめて耐摩耗性が高く、薄い塗膜を作る。無塗装あるいは新しく研磨された室内用木製品にも使用可能。WOCA カラーオイルのトップコートとしても使用可能。

効果

オイルを浸透させることにより、木の表面を水や汚れから守る。表面はきわめて丈夫になる。

塗布

短毛のローラーか類似品を用いて、薄く塗る。

アフターケア

特になし

メンテナンスとクリーニング

通常クリーニング：ナチュラルソープかオイルリフレッシャーを使用。必要に応じて WOCA ハードワックスオイルかメンテナンスペーストを再塗布する。

使用方法

必要な器具

- ・ ベージュか白のポリッシングパッドを装着したポリッシャー
- ・ ペイントローラーと木綿の布
- ・ 器具はソルベントで洗浄

注意！

自然発火の危険性あり！使用後は、研磨後のほこりとオイルを浸した布は水に浸け、しっかり閉めたコンテナに捨てる。

WOCA ハードワックスは手あるいはポリッシャーで、ウッドフローリングのオイル仕上げのために使用する。このオイルはきわめて耐摩耗性が高く、薄い塗膜を作る。

WOCA ハードワックスオイルはいかなる無垢材、新しく研磨された室内用木製品などの基礎仕上げに最適である。あるいは、WOCA カラーオイルのトップコートにも適している。ポリッシャーは広い面積の研磨用に推奨する。

準備

無塗装の木製品を#100-120 で新しく研磨する。フローリングは完全に乾燥していて、オイルを塗布する前に汚れや油脂がないこと。木の含有水分量は 12%を超えないことを推奨する。製品、部屋、床の温度は 15-30℃であるべき。塗布中、その後の乾燥時間の間は、常に換気をよくしておくこと。

- ① もし必要であれば、WOCA ウッドクリーナーを 1:40 で水と混ぜたものでフローリングを清掃する。オイルを塗る前に、完全に乾かす。
- ② 使用前と使用中は容器をよくかき混ぜる。バッチ番号の異なる容器を合わせて使うときは、色の違いをさけるため、使用前に混ぜる。短毛のローラーか類似品でオイルを薄く塗る。浸透するまで 20 分放置する。
- ③ モップか、白/ベージュのポリッシャーパッドを装着したポリッシャー、余分なオイルがすりこまれ、十分染み込んでいるように見えるまで磨く。乾燥のために 8-10 時間放置する。もし必要なら 2 層目を塗る。
- ④ 注意すれば翌日には床を使用できる。3 日後には通常の室内の条件で完全に硬化する。完全に硬化するまで掃除してはならない。硬化後、表面に保護膜を残すナチュラルソープかオイルリフレッシャーで清掃する。

器具は WOCA ソルベントで洗浄する。

メンテナンス

通常の清掃：ナチュラルソープかオイルリフレッシャーを使用。必要なときには、WOCA ハードワックスオイルかメンテナンスペーストを再塗布する。