

安芸区民文化センター スタジオ照明基本仕込図

舞台芯

調光操作卓

メモリーシーン:500シーン
 プリセットフェーダー:36本×2段(1段可)
 サブマスターフェーダー:20本×30ページ

スクリーン

アッパーホリゾンライト
 UH1 UH2 UH3 3回路
 #72 #63 #22 コンセント付

道具バトン2

道具バトン1

サスペンションライト
 3kw負荷10回路

ボーダーライト
 BL1 BL2 BL3 3回路
 #W #72 #W コンセント付


ピアノ庫

客席サスペンションライト
 (3kw負荷4回路)

FC上下3回路
 LH上下3回路

※丸付き数字は回路番号

地明り




下手ネライ

センター

地明り

上手ネライ



下手ネライ

中ヘタ

ヘタ

上手ネライ