

東区民文化センター ホール音響設備

品 名	メーカー	品番・仕様 (△…移動不可)	数量	保管場所・備考
ミキサー	YAMAHA YAMAHA	LS9-32(Dante MY16-AUD×2) CL3	1	音響調整室
			1	舞台袖ワゴン
インターフェイス	YAMAHA YAMAHA	Rio3224-D Rio1608-D	3	下手、音響室、客席 (移動用)
			1	上手
パワーアンプ	YAMAHA	PC9501N 1000W (8Ω) △	3	音響調整室
	YAMAHA	PC4801N 500W (8Ω) △	4	
	YAMAHA	XM4180 210W (8Ω) △	1	
	不二音響	PR-601A 60W (8Ω) △	1	
スピーカー システム	NEXO	PS15U△	1	プロセニアム
	NEXO	PS15U+LS600	2 SET	サイド
	Electro-Voice	FE125×4 客席前壁面へ埋込△	4	フロント
ステージモニタ	Electro-Voice	SX-300	4	舞台奥
	Electro-Voice	T252+	2	倉庫
	YAMAHA	CBR12	2	舞台奥
	Electro-Voice	PI12-2 2WAY キャスター付	2	舞台袖
	YAMAHA	MS60/MS202 II/MS101 II	各1	舞台奥
プロセッサー	Electro-Voice	DC-One △	2	音響調整室
MD-CD	TASCAM	MD-CD1BMKIII	1	舞台奥
レコーダー	TASCAM	SS-CDR250N(CD/SD/USB)	1	下手ワゴン
	TASCAM	CD-RW900SL(CD)	1	
	TASCAM	SS-R250N (SD/USB)	1	
CD プレーヤ	TASCAM	CD-500B	2	舞台奥
	TASCAM	CD-500B	1	下手ワゴン
MD	TASCAM	MD350	2	舞台奥
カセットデッキ	TASCAM	202MKVI	2	
ワイヤレス マイク	SHURE	ULXD2/SM58-JB	6	舞台奥 (同時使用は6本まで)
		UL4B/C-MTQG-A	6	
ブルーレイディ スクプレーヤ	TASCAM	BD-01U	1	舞台奥

品 名	メーカー	仕 様	数量	保管場所・備考
マイクロフォン	SHURE	SM58 (ダイナミック)	1 2	舞台奥
	SHURE	SM58S (ダイナミック)	5	
	SHURE	SM57 (ダイナミック)	1 0	
	SENNHEISER	MD441 (ダイナミック)	1	
	SENNHEISER	MD421 (ダイナミック)	2	
	SENNHEISER	ピンマイク	1	
	SONY	C-38B (コンデンサ)	6	
	Amcron	PCC-160 (コンデンサ)	3	
	三研	CMS-2 (MS 方式ステレオ)	1	
	AKG	C414B-XLS (ステレオペアマッチング)	1 SET	
フレキシブルネック	ナショナル	WN-5400	4	舞台奥
カフボックス	不二音響		1	
	HIBINO		1	
ダイレクトボックス	SCV AUDIO	DI-2	2	
	COUNTRYMAN	TYPE85	2	舞台奥
		TYPE85S	2	
マイクスタンド	高砂製作所	MS-404 卓上フレキ	2	
	高砂製作所	MS-28 卓上	6	
	高砂製作所	MF-34T 小三段	6	
	高砂製作所	MF-18TM 中二段	6	
	高砂製作所	MF-30T 高段	2	
	K&M	ST-210 ブーム	1 0	
	K&M	ST-259B ミニブーム	1 0	スタンド台車
マルチ	CANARE	8ch ケーブル (10m)	3	舞台奥
		8ch ボックス	3	
		12ch ケーブル (30m)	1	
		12ch ボックス	2	
		16ch ケーブル (20m)	1	
		16ch ボックス	2	
		2P(20m)	1	
		4P(20m)	1	

東区民文化センター スタジオ1 音響設備

品 名	メーカー	品番・仕様	数量	保管場所等・備考
ミキサー	YAMAHA	TF1	1	舞台袖
パワーアンプ	LABGRUPPEN	C 10:4X (250W×4ch)	1	舞台袖ワゴン
スピーカー	Klipsch	KP-3002	2	メイン
CTR	TASCAM	122MkII	1	舞台袖
レコーダー	TASCAM	SS-CDR250N(CD/SD/USB)	1	舞台袖ワゴン
	TASCAM	CD-RW900SL(CD)	1	
	TASCAM	SS-R250N (SD/USB)	1	
CD プレーヤー	TASCAM	CD-01U	1	
MD	TASCAM	MD-350	1	
プロセッサー	Electro-Voice	DC-One	1	
ワイヤレスマイク	SHURE	ULXD2/SM58-JB	4	舞台袖
マイクロフォン	SHURE	SM58S (ダイナミック)	2	舞台袖
	SHURE	SM565D (ダイナミック)	1	
三点吊りマイク	RODE	NT5 (ステレオペアマッチング)	1	常設
カフボックス	東京光音電波		1	舞台袖
マイクスタンド	K&M	ST-210	3	舞台裏
	ナショナル	WN-5100 中段	5	
		WN-5110 小三段	1	
		WN-172 卓上	1	

東区民文化センター スタジオ2 音響設備

品 名	機 種	仕 様	数量	保管場所等・備考
ミキサー	YAMAHA	01V96	1	
スピーカー	Electro-Voice	ZX1-90B	4	バトン吊用アダプター付
	YAMAHA	MSR800W	1	パワード・サブウーファー
パワーアンプ	YAMAHA	XM4180 (210W×4 (8Ω))	1	

※仮設設備です