


南区民文化センター スタジオ照明設備



概要

| | | | |
|-----|----------------------|---|--------------------|
| SUS | 10 回路 C20A 型 | 500W フレネル 6" (FQH) 地明用 500W フレネル 6" (FQ) 500W 平凸 6" (CSQ) | 4 台 12 台 4 台 |
| CL | T 型 5 回路 LED 用直 1 | 500W 型 LED フレネル 6" LSF-605-WW | 14 台 |
| FC | 6 回路 C20A 型 | 上下共通 ※上手カマチ下 | |
| LH | 3 回路 C20A 型 | 85W3 色 12 灯 (LHQ) #72, #59, #22 | 3 台 |
| ピン | | 650 W(ERQ-10) | 2 本 |

調光卓フェーダー表 (Lighting Board)

3 段プリセット

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|-----|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| SUS | | | | SUS | | | | | | CL | | | | LH | | | 客電 | | ピン | | 予備 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 下 | 中 | 上 | 下 | 上 | ベ | 1 | 2 | 3 | 舞 | 客 | 客 | ピン | 予備 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 台 | 席 | 席 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 上 | 前 | 後 | | |

DMX 対応表

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|----|----|----|----|----|----------|----|----|----|----------------|----|----|----|---|-----|
| | ←-----SUS-----→ | | | | | | | | | | ←-----CL-----→ | | | | | |
| 回路 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 直 |
| DMX | 1 | 2 | 3 | 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | DMX |
| | ←-----FC-----→ | | | | | | ←--LH--→ | | | | | | | | | |
| 回路 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 上 | 前 | 後 | ピン | 予備 | | |
| DMX | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | |