

西区民文化センター・ホールDMX対応表

1サス			2サス			3サス			シーリング			フロント、トーマン			フロアコンセント			BFC、フット			ボーダー			アップー			ローホリ			花道フット、客席																	
DMX No.	負荷名称	備考	DMX No.	負荷名称	備考	DMX No.	負荷名称	備考	DMX No.	負荷名称	備考	DMX No.	負荷名称	備考	DMX No.	負荷名称	備考	DMX No.	負荷名称	備考	DMX No.	負荷名称	備考	DMX No.	負荷名称	備考	DMX No.	負荷名称	備考	DMX No.	負荷名称	備考															
1	1S1		17	2S1		29	3S1		41	1CL1		61	1FR1	上・上	85	FC上1		103	BFC1		115	1B1	W外	131	UH1		147	LHC1		159	花F1																
2	1S2		18	2S2		30	3S2		42	1CL2		62	1FR2	上・中	86	FC上2		104	BFC2		116	1B2	W中	132	UH2		148	LHC2		160	花F2																
3	1S3		19	2S3		31	3S3		43	1CL3		63	1FR3	上・下	87	FC上3		105	BFC3		117	1B3	72外	133	UH3		149	LHC3		161	花F3																
4	1S4		20	2S4		32	3S4		44	1CL4		64	1FR4	下・上	88	FC上4		106	BFC4		118	1B4	72中	134	UH4		150	LHC4		162	花F4																
5	1S5		21	2S5		33	3S5		45	1CL5		65	1FR5	下・中	89	FC上5		107	BFC5		119	1B5	78外	135	UH5		151	LHC5		163	客席1																
6	1S6		22	2S6		34	3S6		46	1CL6		66	1FR6	下・下	90	FC上6		108	BFC6		120	1B6	78中	136	UH6		152	LHC6		164	客席2																
7	1S7		23	2S7		35	3S7		47	1CL7		67	2FR1	上・上	91	FC上7		109	BFC7		121	1B7	W外	137	UH7		153	LHC7		165	客席3																
8	1S8		24	2S8		36	3S8		48	1CL8		68	2FR2	上・中	92	FC上8		110	FL1		122	1B8	W中	138	UH8		154	LHC8		166	客席4																
9	1S9		25	2S9		37	3S9		49	1CL9		69	2FR3	上・下	93	FC上9		111	FL2		123	2B1	W外	139	UH9		155	LHC9		167	客席5																
10	1S10		26	2S10		38	3S10		50	1CL10		70	2FR4	下・上	94	FC下1		112	FL3		124	2B2	W中	140	UH10		156	LHC10		168	客席6																
11	1S11		27	2S11		39	3S11		51	1CL11		71	2FR5	下・中	95	FC下2		113	花W1		125	2B3	72外	141	UH11		157	LHC11																			
12	1S12		28	2S12		40	3S12		52	1CL12		72	2FR6	下・下	96	FC下3		114	花W2		126	2B4	72中	142	UH12		158	LHC12																			
13	1S13								53	2CL1		73	1TO1	上・前	97	FC下4					127	2B5	78外	143	UH13																						
14	1S14								54	2CL2		74	1TO2	上・前	98	FC下5					128	2B6	78中	144	UH14																						
15	1S15								55	2CL3		75	1TO3	下・前	99	FC下6					129	2B7	W外	145	UH15																						
16	1S16								56	2CL4		76	1TO4	下・前	100	FC下7					130	2B8	W中	146	UH16																						
回路番号は、上手から若番									57	2CL5		77	2TO1	上・中	101	FC下8																															
									58	2CL6		78	2TO2	上・中	102	FC下9																															
									59	2CL7		79	2TO3	上・中																																	
									60	2CL8		80	2TO4	上・中																																	
												81	2TO5	下・中																																	
											82	2TO6	下・中																																		
											83	2TO7	下・中																																		
											84	2TO8	下・中																																		