

西区民文化センター ホール音響設備

H25.4.27

種類		メーカー	型番	台数	場所	備考
メインシステム	ミキサー	YAMAHA	M7CL	1	音響室	input 32ch
	アンプ	BOSE	PM8500	2	音響室	
	プロセニアムスピーカー	BOSE	RM7010 RM9020 RM12040	1 1 1		
	カラムスピーカー	BOSE	LT9403 RMS215	2 2		
袖ワゴンシステム	ミキサー	MIDAS	VENICE160	1	下手袖	
	SD,USB	DENON	DN-F650R	1		
	CD	TASCAM	CD-01U	1		
	MD	SONY	MDS-E12	2		
	CTR	TASCAM	122MkⅢ	2		
	DAT	TASCAM	DA-30	1		
録音再生機器	CD	TASCAM	CD-401MKⅡ	1	下手袖	
	MD-CD	TASCAM	MD-CD1MKⅡ	1		
	CTR	TASCAM	122MKⅢ	1		
	CD-RW	TASCAM	CD-RW700	1	音響室	
	SD,コンパクトフラッシュ	TASCAM	SS-R200	1		
	MD	TASCAM	MD-501	1		
	CTR	TASCAM	122MKⅢ	1		
	DAT	TASCAM	DA-30	1		
周辺機器	EQ	YAMAHA	Q2031A	1	下手袖	
		dbx	iEQ-15	1		
	EF	YAMAHA	SPX990	1		
	リバーブ	YAMAHA	REV5	1	音響室	
	コンプレッサー	dbx	160x	2		
スピーカー		BOSE	402Ⅱ	2	上下袖	ステージ既設
		RAMSA	A200	2	上下袖	スタンド有
		EV	Sx300	2	下手袖	スタンド有
		EV	ZX5-60B	2		スタンド有
		ALTEC	N500-BH	2		
		ALTEC	937	2		foot
		JBL	JRX112M	4		foot
	パワー	YAMAHA	MSR100	1	舞台裏	
		YAMAHA	MS20S	1		
		MACKIE	HD1531	4		
アンプ		QSC AUDIO	RMX850	4	舞台裏	

有線マイク	ダイナミック	SHURE	SM58	8	下手袖		
		SHURE	SM58S	6			
		SHURE	BETA58	6			
		SHURE	SM57	6			
		SENNHEISER	MD440U	2			
		beyer	dyanmic	1			
		EV	A/N680	1			
		audio-technica	ATM25	1			
	コンデンサー	SONY	C38B	6			
		CROWN	PCC160	3			
AKG		C451B	3				
AKG		C518M	3				
SANKEN		CMS-2	2	吊マイク			
ワイヤレスマイク	RAMSA	WX-TB840	6		ピン		
	RAMSA	WX-TB815-S	3		ハンド		
	RAMSA	WX-RB158	3		ハンド		
	Panasonic	WX-4212C	2		ハンド		
DI	BOSS	DI-1	4				
マイクスタンド	ブームスタンド		210	12	下手袖		
			259	9			
	直スタンド	高砂	MF18TM	5			中2段
		高砂	MF34T	1			小3段
	卓上スタンド	高砂	MS28	4			
高砂		MS15	4				
フェーダーボックス(カフボックス)		TOMOCA	TCC 100ST	2	下手袖		
マルチ	BOX		8ch	2			
			12ch	2			
			16ch	2			
	先バラ		12ch	1			
	ケーブル2m		12ch	1			
	ケーブル3m		12ch	2			
	ケーブル10m		12ch	4			
	ケーブル30m		12ch	1			
	ケーブル10m		16ch	2			
30mドラム		16ch	1				