

安佐南区民文化センター
WL使用周波数一覧

(チャンネル順)				
G	C7	C7*	周波数	使用室
B	11	51	806.125	ホール1
B	12		806.375	
B	13		807.125	
B	14	55	807.750	ホール5
B	15		809.000	大広間1
B	16		809.500	大会室1
B	21		806.250	
B	22	52	806.500	ホール2
B	23	53	807.000	ホール3
B	24		807.875	
B	25		808.500	
B	26		808.875	
B	31		806.625	
B	32		806.875	
B	33	54	807.375	ホール4
B	34		808.250	
B	35		808.625	
B	36	59	809.250	大広間2
B	41		806.750	
B	42		807.500	
B	43		808.000	
B	44		809.125	
B	45		809.375	
B	46		809.750	大会室2
B	51		807.625	
B	52	56	808.125	ホール6
B	53		808.375	
B	54		808.625	
B	55	510	809.625	
B	61		807.250	

(周波数順)					
G	C7	C7*	C7*	周波数	使用室
B	11	11	51	806.125	ホール1
B	21			806.250	
B	12			806.375	
B	22		52	806.500	ホール2
B	31			806.625	
B	41			806.750	
B	32	12		806.875	
B	23		53	807.000	ホール3
B	13			807.125	
B	61	13		807.250	
B	33		54	807.375	ホール4
B	42			807.500	
B	51			807.625	
B	14		55	807.750	ホール5
B	24			807.875	
B	43			808.000	
B	52	14	56	808.125	ホール6
B	34			808.250	
B	53			808.375	
B	25		57	808.500	ロビー1
B	35			808.625	
B	54	15		808.750	ロビー2
B	26		58	808.875	
B	15			809.000	大広間1
B	44			809.125	
B	36		59	809.250	大広間2
B	45			809.375	
B	16			809.500	大会室1
B	55	16	510	809.625	
B	46			809.750	大会室2

デジタル	チャンネルD1	チャンネルD2	チャンネルD3	チャンネルD4	チャンネルD5	チャンネルD6	チャンネルD7	チャンネルD8	チャンネルD9	チャンネルD10
グループ1	806.125	806.875	807.250	808.125	808.750	809.625	***	***	***	***
グループ2	806.250	806.750	807.750	808.250	809.000	809.500	***	***	***	***
グループ3	806.375	806.750	807.250	807.625	808.375	808.750	809.250	809.625	***	***
グループ4	806.125	806.500	807.000	807.375	808.000	808.750	809.125	809.625	***	***
グループ5	806.125	806.500	807.000	807.375	807.750	808.125	808.500	808.875	809.250	809.625
グループ6	806.125	806.500	806.875	807.250	807.625	808.000	808.500	808.875	809.250	809.625

アナログ	チャンネル1	チャンネル2	チャンネル3	チャンネル4	チャンネル5	チャンネル6
グループ1	806.125	806.375	807.125	807.750	809.000	809.500
グループ2	806.250	806.500	807.000	807.875	808.500	808.875
グループ3	806.625	806.875	807.375	808.250	808.625	809.250
グループ4	806.750	807.500	808.000	809.125	809.375	809.750
グループ5	807.625	808.125	808.375	808.750	809.625	***
グループ6	807.250	***	***	***	***	***

C型(322MHz)

ポータブル1(新)	C22	C24
ポータブル1(旧)	C21	C23

グループ1	グループ2	グループ3	グループ4	グループ1	グループ2	グループ3
C11 322.050	C21 322.075	C31 322.025	C41 322.300	C11 322.050	C21 322.075	C31 322.025
C12 322.100	C22 322.125	C32 322.150		C12 322.100	C22 322.125	C32 322.150
C13 322.250	C23 322.275	C33 322.325		C13 322.250	C23 322.275	C33 322.325
C14 322.350	C24 322.375	C34 322.400		C14 322.350	C24 322.375	C34 322.400